

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE ZAMKA TIZIP W SUCHUCH SKAFANDRACH

Prawidłowe użytkowanie

- Zamek należy obsługiwać delikatnie. Podczas zapinania zamka przesuwaj suwak jak najbardziej pionowo, szczególnie w okolicy ramienia. Ciągnięcie zamka pod kątem może mieć negatywny wpływ na właściwości zamka m.in. na jego szczelność.
- Podczas zakładania i zdejmowania suchego skafandra należy zachować szczególną ostrożność. Unikaj nadmiernego rozciągania przy końcach. Nie rozsuwaj zamka błyskawicznego na siłę.
- Nie zginaj i nie ściskaj zamka. Używaj ostrożnie, aby ochronić zamek przed uszkodzeniem.
- Zapinaj zamek ostrożnie, tak aby suwak leżał prawidłowo w końcówce dokującej, co gwarantuje szczelność.
- Podczas zamykania zamka upewnij się, czy nie utknęła w nim odzież.
- W przypadku uszkodzenia zamka natychmiast skontaktuj się z serwisem Autoryzowanym Serwisem Santi.




Czyszczenie

- Cząsteczki brudu, zwłaszcza między ząbkami mogą wpływać na uszczelnienie, a tym samym negatywnie wpływać na trwałość.
- Zalecamy stosowanie wody z lekkim mydłem i delikatnej szczotki.
- Nie należy używać rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących, mają one negatywny wpływ na działanie zamka błyskawicznego.
- Nie czyścić na sucho ani nie prać w pralce.

Jak dbać o zamek?

- Od czasu do czasu należy nasmarować zamek TIZIP®.
- Należy używać wyłącznie oryginalnego smaru TIZIP® na bazie silikonu.
- Po całkowitym wyczyszczeniu i wysuszeniu skafandra nurkowego nałóż delikatnie smar na bazie silikonu na oba końce, taśmę gumową należy również przetrzeć szmatką nasączoną smarem. Procedura ta znacznie wydłuża żywotność zamka.
- Usunąć resztki smaru, aby uniknąć plam.
- Niestosowanie oryginalnego smaru TIZIP® na bazie silikonu, spowoduje "deformacje/wygięcie" końcówek zamka podczas zamykania suwaka, które mogłyby doprowadzić do przecieku.



Przechowywanie

- Zamki TIZIP® powinny być przechowywane całkowicie zamknięte, suche, czyste (w środku jak i na zewnątrz), bez zginania i składania - zgodnie z instrukcją przechowywania suchego skafandra. Przechowywanie przez dłuższy czas w pozycji otwartej spowoduje wygięcie zamka błyskawicznego, co doprowadzi do przecieków.
- Jeśli skafander nie jest całkowicie suchy, powinien być przechowywany na wieszaku z całkowicie otwartym zamkiem MasterSeal.
- Nie należy przechowywać skafandra w temperaturze przekraczającej 60°C (140°F).

